

Afin de garder vos caméras Foscam sécurisé et prévenir divers types de piratage et l'accès non autorisé, se il vous plaît assurer de suivre les étapes décrites ci-dessous:

1. Comme pour tout appareil utilisé en ligne, assurez-vous que votre appareil photo possède le dernier firmware installé pour votre modèle d'appareil photo. La dernière version du firmware pour les caméras Foscam utilise une protection contre différents types de piratage en ligne et l'accès non autorisé. Vous pouvez télécharger le dernier firmware à <http://www.foscam.com/down3.aspx>
2. Ne jamais utiliser le nom d'utilisateur ou mot de passe par défaut pour votre appareil photo Foscam. Une fois que votre appareil est entièrement mis en place, il est impératif de changer à la fois le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Il en va de même pour tout dispositif qui vous avez accessibles sur Internet, tels que votre système de routeur ou de la domotique
3. Choisissez un nom d'utilisateur et mot de passe qui est au moins de 8 à 10 caractères ou plus. Essayez d'utiliser une combinaison de minuscules et majuscules ainsi que chiffres et caractères spéciaux.
4. Changez votre port par défaut à un port dans la gamme 8100 ou plus. Les pirates ciblent souvent les ports par défaut et vous ne voulez pas vous faire une cible facile. En utilisant un port non standard, il sera plus difficile pour les pirates pour trouver votre appareil photo.
5. Vérifiez les journaux de vos caméras Foscam souvent. Caméras Foscam ont intégré les journaux qui vous permettent de voir exactement quelles adresses IP accèdent à la caméra. Vous serez en mesure de dire si un étranger a eu accès à votre appareil photo.